



Accesorios

Boca de Carga

Uso:

Sirve como filtro, cuando se necesita verter aceite al tanque de la central hidráulica o cuando está cerrada, para que no puedan ingresar elementos extraños al tanque.

Medidas:

Viene en dos tamaños, Chica o Grande.

Capacidad de filtrado:

El filtrado generalmente se hace con una malla metálica de 40 micrones o hay disponibles en 10 micrones.