



Direcciones hidráulicas

Uso:

Se usan en conjunto con bombas de caudal fijo o variable, direccionan el caudal de aceite según donde gire la dirección, en su extrema va una columna de dirección, que esta solidaria al volante, hay modelos de centro abierto o cerrado, dependiendo de la bomba que comanda el movimiento.

Caudales:

Los caudales van de 50 cc/rev hasta 800 cc/rev

Tipos de Montajes:

Frente cuadrado de cuatro bulones, con estriado interior para la columna de dirección

Presión de Trabajo:

Dependiendo de las serie hasta 200 BAR

Aplicaciones:

Sistemas hidráulicos abiertos, servicio pesado, Viales, Aplicaciones Agrícolas, Industriales, Marítimas.